



## Teknisk information til kørekort kat. B

### Dæk:

- Der findes 2 dæktyper, radial og diagonal dæk. Bilen skal være monteret med 4 dæk af samme type.
- Pigdæk må kun bruges i perioden 1. november til 15. april.
- Dækkene skal være pumpet op til det tryk som er forskrevet i bilens instruktions bog.
- Dæk mønster skal min. være 1,6 mm, som tjekkes ved slidindikatoren.
- Hvis der er monteret retningsbestemte dæk, skal pilen vende korrekt.

### Støddæmpere:

- Der skal være 4 støddæmpere på bilen, en ved hvert hjul.
- Disse tjekkes ved at trykke hårdt og hurtigt over hvert hjul. Bilen skal falde til ro med det samme når man slipper.

### Styreapparatet:

- Forhjulene skal straks følge rattets bevægelse, og der må ikke være ujævnheder eller mislyde i styreapparatet.
- Check styreapparatet ved at kikke på hjulene imens der drejes på rattet. Det er lettest med motoren startet, pga. servostyringen.
- Der må ikke være ratslør.
- Hvis der er en servo væskebeholder skal servostyringsolien ligge mellem min. og max.

### Motor og udstødning:


- Du skal kontrollere at motoren ikke udvikler unødigt røg og støj.
- Motoren må ikke være snavset til med udsvingende olie.
- Udstødningssystemet skal sidde fast i alle ophæng samt være tæt.

### Bremser:

- Driftsbremser (fodbremsen) skal virke på alle 4 hjul.
- Det er et 2 kreds bremsesystem hvor den ene kreds kan være nødbremse.
- Bremsesystemet er hydraulisk.
- Bremsevæskestanden skal ligge mellem min. og max.

### Parkeringsbremse (håndbremse):

- Den skal kunne holde bilen standset på hældende vej, og skal virke på mindst to hjul.
- Den skal være mekanisk (kabel/stang forbindelse).



### **Kontrol af bremses før start:**

- Først tjekkes bremsevæsken i motorrummet, se efter evt. utætheder.
- Bremsevæsken skal ligge mellem min. og max. Ved for lav væskestand må man ikke selv efterfylde beholderen, men få bilen på værksted. Her skal grunden til den manglende væske findes, f.eks. utætte bremse rør eller pakninger.
- Herefter laves en pedalprøve, der skal være en frigang på pedalen på ca. 1 cm i topstilling, for at være sikker på at bremsen ikke hænger. Det vil sige at den ikke må bremse hele tiden. Når du træder på pedalen må den ikke kunne trædes helt i bund, og pedalen skal føles fast og hård når den holdes nedtrykt.

### **Kontrol af bremseforstærker (vacumforstærker):**

- Stop motoren.
- Træd herefter 4 til 6 gange på bremsepedalen, så den føles hård.
- Hold trykket.
- Start så motoren, så skal pedalen synke.

### **HUSK DET ER ULOVLIGT AT KØRE HVIS DER ER FEJL PÅ BREMSERNE.**

#### **Påbudte lygter på bilen:**

- Fjernlys (langt lys).  
Skal kunne oplyse vejen mindst 100 meter frem. Skal være hvidt eller gulligt. Blå kontrol lampe lyser i bilen, når fjernlyset er tændt.

#### **Nærlys:**

- Skal kunne oplyse vejen mindst 30 meter frem. Skal være hvidt eller gulligt. Det skal være asymmetrisk, det vil sige at det lyser længere ud i højre side end i venstre.
- Nærlyset må ikke blænde, derfor skal det falde 1 cm. pr. meter.

#### **Positionsllys:**


- Skal kunne ses tydeligt på en afstand af mindst 300 meter. Skal være hvidt eller gulligt.

#### **Baglygter:**

- Skal kunne ses tydeligt på en afstand af 300 meter. Skal være røde.

#### **Stoplygter (bremselygter):**

- Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne og kunne ses i kraftig sollys, der skal være 3 stk. og de skal være røde.



**Nummerpladelys:**

- Skal oplyse nummerpladen så den kan aflæses på afstand af mindst 20 meter, der skal være min. 1 nummerpladelygte. Er der 2 skal de begge virke. Den skal være hvid.

**Blinklygter:**

- Der skal være 6 blinklygter, de skal blinke 1-2 gange pr. sek. og skal kunne ses i kraftig sollys. De skal være gule.

**Havariblink:**

- Tænder alle 6 blinklygter på én gang. Tændes på den røde trekant kontakt på instrumentbordet.

**Reflekser:**

- Skal være godkendte, de må ikke være trekantede. (Trekantede bruges til påhængsvogne og langsomt kørende køretøjer).

**Ratlås (tyverisikring):**

- Tag nøglen ud og drej rattet til du hører et "klik". Rattet er nu låst. Det låses op igen ved at dreje rattet samtidig med du drejer nøglen.

**Horn:**

- Skal have en klar konstant tone.

**Sprinklervæske:**

- Skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde til kørerturen.

**Kølevæske:**

- Skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter min. og max. mærkerne på kølevæskebeholderen eller instruktionsbogens anvisninger.